


# cuisseur solaire photovoltaïque à commande automatique : Bloc automatisme



1

2

3

- 1 - Niveau contrôle - commande
- 2 - niveau alimentation de l'automatisme
- 3 - niveau automatisme